Equipo para vehículo LV1 GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Escuche su Radio Lynx a través
del estéreo de su vehículo

LV1

¿Qué hay en la caja?



Base para vehículo *Power*Connect



Control remoto



Soporte para tablero



Ganchos del soporte para ventilador y ganchos extendidos del soporte para ventilador



Antena magnética de soporte



Cable de entrada auxiliar



Adaptador de corriente *Power*Connect

Adaptador de enrutamiento del cable de la antena

Almohadillas con alcohol



Tornillos para AMPS
Para un soporte compatible y opcional para AMPS.

Conectores y controles de la base para vehículo *Power*Connect

Vista delantera de la base para vehículo Power**Connect**



Pestaña de bloqueo
Asegura Lynx en la base para vehículo. Presione hacia atrás para retirar Lynx de la base.

Perilla (Multifuncional)
Cuando escuche una radio satelital en vivo o por Internet, gire para ingresar el modo de búsqueda de canales y desplazarse por los canales.

Presione y suelte la **perilla** para seleccionar un canal



y regresar a la pantalla **Reproduciendo ahora** (Now Playing).

Perilla (solamente *Power*Connect)
Cuando se encuentre en la pantalla **Reproduciendo ahora** (Now Playing), presione y manténgala presionada por dos segundos para que aparezca la pantalla **Configuración de radio FM** (FM Settings). Rápidamente, seleccione una estación de FM programada pulsando una estación de FM programada guardada en la parte inferior de la pantalla.



Gire la **perilla** para seleccionar una frecuencia de canal FM.

Pulse **+** en la parte inferior de la pantalla para guardar el canal FM como una estación programada nueva.

Presione y mantenga presionada una estación programada existente para reemplazarla con un canal FM nuevo.

Vista trasera de la base para vehículo Power**Connect**



ANT (plateada)
Conexión para la antena magnética de soporte.

ENCENDIDO (POWER) (rojo)
Conexión para el adaptador de corriente *Power*Connect.

Soportes para AMPS
Puntos de colocación del soporte para tablero. Utilice los 4 tornillos suministrados.

Punto de colocación
Punto de colocación del soporte para ventilador.

SALIDA PARA FM (FM OUT) (azul)
Conexión para el adaptador directo de FM opcional (se vende por separado).

AUDIO (verde)
Conexión para el cable de entrada auxiliar o el adaptador de casete opcional (se vende por separado).

Funciones de los botones y batería del control remoto

Botones de pausa y repetición:

Botón de pausa/reproducción ►II
Pausa o reanuda la reproducción del canal sintonizado recientemente.

Botón de retroceder ◄◄ *
Retrocede el contenido para que pueda escuchar lo que desea otra vez. Pulse para retroceder hasta el principio de una canción o de un segmento de un espectáculo. (Presiónelo y manténgalo presionado para retroceder el contenido en forma continua**).

Botón de avance rápido ►► *
Avanza a través del contenido hasta alcanzar la radio en vivo. Pulse para avanzar hacia la siguiente canción o segmento del espectáculo. (Presiónelo y manténgalo presionado para avanzar rápido a través del contenido en forma continua**).

Números del 1 al 5
Selecciona el canal favorito correspondiente en la página favorita actual en la pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing).

Silencio
Silencia el audio.

Directo
Directamente sintoniza un canal al ingresar el número del canal con los botones numéricos.

*Los canales de música de radio por Internet y las Repeticiones de radio (Radio Replays) están limitados a retroceder una vez y avanzar hasta cinco veces por hora (otros canales pueden tener las mismas restricciones).

**La función Traffic/Weather está disponible cuando se escucha la Radio Satelital.



Botón de encendido
Presiónelo durante 3 segundos para encender la radio; presiónelo y manténgalo presionado para apagar la radio.

Sintonizar canales hacia arriba/abajo
Inmediatamente sintoniza hacia arriba/abajo los canales.

Saltar**
Si se configura para tráfico/clima, salta hacia el tráfico/clima de la ciudad que haya seleccionado.

Si se configura para el último canal, salta hacia el canal que usted escuchó previamente.

Número del 6 al 0
Selecciona la página del canal favorito, es decir, 6=página 1, 7=página 2, etc.

FM (solamente *Power*Connect)
Alterna entre las estaciones de FM programadas. Si no se han programado estaciones de FM, abre la pantalla de **Configuraciones de FM (FM Settings)**.

Reemplazo de batería. Dé vuelta el control remoto y retire la tapa de la batería. La mejor manera de remover la tapa de la batería es insertando la uña de su dedo en el centro de la apertura entre la tapa y el control remoto. Aplique un poco de presión y la tapa se abrirá.

Observe la orientación de la batería, luego sáquela y reemplácela con una batería CR2025.

Vuelva a colocar la tapa de la batería.



Ubicación y colocación de Lynx

Para colocar la base para vehículo *Power*Connect™, puede seleccionar el método **soporte para tablero** o el método **soporte para ventilador**. Para el método de soporte para ventilador, espere hasta después de haber conectado todos los cables en la base para vehículo antes de acoplarla al soporte.

Método de soporte para tablero:

IMPORTANTE: La temperatura del aire debe ser de, al menos, 60 ºF para instalar el soporte para tablero. Si es necesario, encienda la calefacción del vehículo.

a. Elija una superficie plana para el soporte para tablero con espacio suficiente para la base para vehículo y la Radio. Evite colocarlo en superficies de cuero.

b. Coloque el pie adhesivo de manera que la base para vehículo y la Radio sean de fácil acceso. Afloje la perilla, acomode el pie adhesivo y, luego, ajústela nuevamente.



c. Acople el soporte para tablero a la base para vehículo *Power*Connect utilizando los tornillos suministrados.









Ubicación y colocación de Lynx (continuación)

a. Limpie la superficie donde esté instalando el soporte para tablero con la almohadilla de preparación con alcohol.

b. Una vez que la superficie esté seca, retire el forro adhesivo. Presione y mantenga presionado por 30 segundos el soporte para tablero en su lugar. Deje el adhesivo actuar (secarse) de 2 a 4 horas.



c. Puede ajustar la placa de montaje de la base inclinándola en la dirección que prefiera.



Método de soporte para ventilador:

a. Seleccione un ventilador con espacio suficiente para la Radio y la base para vehículo.

b. Algunos ventiladores tienen rejillas empotradas. Si las suyas están empotradas, retire las abrazaderas comunes para el ventilador e instale las abrazaderas extendidas como se muestra más abajo.





Ubicación y colocación de Lynx (continuación)

C. Instale el soporte en el ventilador del vehículo:

i. Inserte el soporte para ventilador en la abertura del ventilador.



ii. Presione hasta que enganche en la parte posterior de la rejilla del ventilador. Coloque el pie contra la parte inferior del ventilador.



iii. Si es necesario, ajuste la inclinación del soporte mediante el reposicionamiento del pie en un agujero de ajuste de inclinación diferente.



Instale la antena magnética de soporte...

a. Coloque la antena magnética de soporte fuera de su vehículo, en una superficie horizontal limpia y seca que siempre esté de frente al cielo.

b. Elija la ubicación de la antena según su tipo de vehículo. Ubíquela en el centro de los lados izquierdo y derecho, y lejos de otras antenas. Utilice la almohadilla de preparación con alcohol para limpiar la superficie.



Sedanes y cupés
(sobre el parabrisas delantero o la ventanilla trasera)





Pickups
(sobre el parabrisas delantero)



Convertibles
(borde delantero del maletero)



Vehículos utilitarios deportivos (parte posterior del techo)

c. Instale el adaptador de enrutamiento de cables para dirigir el cable de la antena hacia abajo, si se coloca en un borde. Luego, coloque la antena en el vehículo.



NOTA: Los pasos de la **d** a la **f** describen el enrutamiento del cable de la antena para un sedán o cupé, donde la antena se coloca sobre el parabrisas delantero. La Guía del usuario de Lynx ha detallado las instrucciones de enrutamiento del cable de la antena para todo tipo de vehículos, en línea en **www.siriusxm.com**.

d. Coloque el cable de la antena por debajo de la junta de goma del parabrisas y extiéndalo hasta la esquina más cercana.

e. Pase el cable fuera de la junta y hacia adentro del burlete de goma alrededor de la abertura de la puerta. Levante el burlete, coloque y extienda el cable dentro de este hacia la parte inferior de la abertura de la puerta. Vuelva a colocar el burlete.



...y el adaptador de corriente *Power*Connect

CONSEJO: En el enrutamiento del cable, deje una parte lo suficientemente suelta para dar cabida a las puertas abiertas o a la tapa del capó. Enrolle el cable sobrante en un lugar oculto y manténgalo alejado de cualquier pedal o control del vehículo.

f. Extienda el cable por debajo del tablero, o por debajo del tapete, sacándolo por el lugar donde esté ubicada la Radio.

g. Conecte el conector de la antena magnética de soporte en el conector **plateado ANT** en la parte posterior de la base para vehículo.

h. Inserte el adaptador de corriente *Power*Connect en el encendedor de su vehículo o en la toma del adaptador de alimentación. Conecte el otro extremo en el conector de **ENCENDIDO rojo** (POWER) en la parte posterior de la base para vehículo.



i. Coloque Lynx en la base para vehículo y presione el **botón de encendido** (Power) durante 3 segundos.



¡IMPORTANTE! Espere hasta que haya conectado el audio antes de conectar la base para vehículo al soporte para ventilador.

j. Si se le solicita que establezca la zona horaria, establezca su zona horaria local. Si se le indica que acepte el recorrido, pulse **No, gracias** (No thanks). En la siguiente pantalla, pulse **Continuar** (Continue) para ser guiado a través del proceso de activación.

k. Asegúrese de que el vehículo esté estacionado en un lugar seguro afuera, con una visión clara del cielo y pulse **Continuar** (Continue).

l. Si Lynx muestra **Señal encontrada** (Signal Found), pulse **Continuar** (Continue) y proceda con la conexión del audio en la siguiente sección.

Si Lynx muestra **Sin señal/Revisar antena** (No Signal/ Check Antenna), reubique el vehículo para que nada esté bloqueando la visión despejada del cielo de la antena y pulse ↩ y, luego, **Continuar** (Continue) para intentar nuevamente.



Conexión del audio

Deberá decidir de qué forma conectará el audio para poder escucharlo en su vehículo.

Calidad del audio BUENA MEJOR LA MEJOR
Cable de entrada auxiliar (AUX)
Bluetooth (Perfil A2DP)
Adaptador directo de FM (FMDA)*
Adaptador de casete*
PowerConnect

*El FMDA o adaptador de casete puede comprarse por separado de su detallista local o en shop.siriusxm.com/accessories. Se recomienda la instalación del FMDA por parte de un profesional.

a. El gráfico de la derecha muestra las opciones posibles y la calidad de la conexión del audio. Consulte también las tres secciones del siguiente panel para obtener más información sobre cada tipo de opción de conexión del audio.

b. Debería aparecer la pantalla de **Verificación del audio** (Audio check). Si no puede escuchar el audio en reproducción, pulse **No**.

c. Se le indicará que continúe con la configuración del audio. Pulse **Continuar** (Continue).

d. En la pantalla **¿Cómo conectar el audio?** (How will you connect your audio?), seleccione la conexión de audio que desea y pulse **Continuar** (Continue).



e. Siga las instrucciones de la pantalla hasta llegar a la pantalla **Activación** (Activation).

f. Debería estar escuchando el audio de SiriusXM. Conecte la base para vehículo al soporte para ventilador si está utilizando el soporte para ventilador.

g. Avance hasta la sección **Suscribirse** (Subscribe) en el reverso de esta Guía rápida de inicio.

Si más adelante decide cambiar su tipo de conexión de audio, puede ajustar las configuraciones al pulsar **Posición de inicio** (Home), ›, **Configuración** (Settings), **Modo** (Mode) y **Base para vehículo** (Vehicle Dock).

Conexión del audio (continuación)

Configuración del audio del cable de entrada auxiliar (o adaptador de casete):

Si su vehículo posee una toma auxiliar, el cable de entrada auxiliar conecta Lynx a la radio de su vehículo para el audio. Si su vehículo tiene un reproductor de casete, puede utilizar también un adaptador de casete opcional (se vende por separado) para el audio.



Audio (AUX) Level Set
Adjust level to best match other sources. Audio Level can be adjusted from the Settings menu.
Audio Out
Continue

Configuración del audio del estéreo Bluetooth:

Si su vehículo tiene compatibilidad de transmisión de audio estéreo *Bluetooth*® (perfil A2DP), puede conectarlo con Lynx para el audio. Lynx no es compatible con el perfil manos libres (HFP) que se utiliza, generalmente, para una conexión de *Bluetooth* a un teléfono celular. Consulte la Guía rápida de inicio para obtener más información sobre la conexión de audio con *Bluetooth*.



Configuración del audio Power**Connect**:

*Power*Connect reproduce el audio a través de la radio FM de su vehículo, cuando Lynx y la radio FM de su vehículo están sintonizadas en el mismo canal FM.

SINTONIZAR CANALES FM

Suscripción

Para sintonizar los canales, deberá suscribirse a la radio satelital SiriusXM. Una vez que haya conectado correctamente el audio, mantenga su vehículo estacionado donde tenga una visión despejada del cielo durante todo el proceso de activación. Siga las instrucciones en la pantalla para suscribirse.

a. Para suscribirse a la radio satelital SiriusXM, necesitará la identificación de la Radio que puede encontrarse:

- en la pantalla **Activación** (Activation)
- al sintonizar el canal 0
- en una etiqueta en la parte inferior de la caja de regalo
- en la etiqueta dentro de la cubierta posterior de Lynx La identificación de la radio no incluye las letras I, O, S o F.



b. Lynx debería estar mostrando la pantalla **Activación** (Activation). Para suscribirse:

- **Por teléfono:** Llame al **1-866-635-2349**
- **En línea:** Visite **www.siriusxm.com/activatenow**


Activating Radio...
Once your radio receives the activation signal, you will have access to all your channels.
Keep your radio turned on until you receive a message stating you subscription has been updated.
Close

c. La activación normalmente demora de 10 a 15 minutos después de haber completado el proceso de suscripción, pero puede demorar hasta una hora. Le recomendamos que mantenga su Radio encendida y en la base para vehículo hasta suscribirse. Una vez suscrito, podrá sintonizar los canales de su plan de suscripción.

Si Lynx tiene una conexión de Wi-Fi, pero usted aún no está suscrito a la radio por Internet de SiriusXM, Lynx le sugerirá instalar la radio por Internet. Siga las instrucciones si desea suscribirse a la radio por Internet.

El hardware y la suscripción se venden por separado. **El servicio se renovará automáticamente por períodos adicionales del mismo tiempo que el plan que usted elija, en el paquete de suscripción que usted elija (que puede ser diferente del paquete que llegó con la radio) hasta que nos llame al 1-866-635-2349 para cancelarlo. Para conocer los términos completos del Acuerdo de Clientes, visite www.siriusxm.com**. Se aplica un cargo de activación de $15, otros cargos e impuestos. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambio.

Especificaciones

Sistema

Requisitos de alimentación:	9-16 V CC, 1.5 A (máx.)
Temperatura de funcionamiento:	-4 ºF a +122 ºF (-20 ºC a +50 ºC)
Salida de audio:	1.0 V_{rms} (máx.)

Base para vehículo Power**Connect**

Dimensiones:	4.4 pulgadas (ancho) x 3.4 pulgadas (alto) x 1.6 pulgadas (profundidad) 112 mm (ancho) x 87 mm (alto) x 41 mm (profundidad)
Peso:	2.0 oz (57 g)
Conector de audio:	1/8 pulgadas (3.5 mm) hembra
Conector de la antena:	SMB macho

Control remoto

Dimensiones:	2.2 pulgadas (ancho) x 4.2 pulgadas (alto) x 0.4 pulgadas (profundidad) 55 mm (ancho) x 105 mm (alto) x 10 mm (profundidad)
Peso:	1.3 oz (37 g)
Batería:	CR2025 (3 V)

Derechos de autor y marcas comerciales

©2012 Sirius XM Radio Inc. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas por Sirius XM Radio Inc se realiza bajo licencia. Para obtener actualizaciones, visite www.siriusxm.com/channellineup. Toda la programación/la lista de canales/el servicio XM están sujetos a cambios o prioridad. Todas las demás marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.

Nuestro servicio de satélite está disponible solamente para las personas de, al menos, 18 años de edad en los 48 estados contiguos de los Estados Unidos de América y en DC. Nuestro servicio de satélite Sirius también está disponible en PR (con limitaciones de cobertura). Nuestro servicio de radio por Internet está disponible en toda nuestra área de servicio de satélite, y también en AK y HI. Determinados canales no están disponibles en nuestro servicio de radio por Internet, incluido MLB® play-by-play (jugada por jugada).

Este producto contiene productos químicos que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

PRECAUCIÓN: No intente instalar, activar o regular cualquiera de las opciones de configuración descritas en esta Guía rápida de inicio a menos que su vehículo esté estacionado en un lugar seguro.

Para su comodidad, se proporcionan instrucciones y consejos acerca de la autoinstalación. Es su responsabilidad determinar si posee la capacidad física, las habilidades y los conocimientos necesarios para realizar una instalación de manera adecuada. SiriusXM no se responsabiliza por daños ni lesiones que resulten de la instalación o el uso de cualquier producto SiriusXM o un producto de terceros. Es su responsabilidad garantizar que todos los productos se instalen conforme a las leyes y regulaciones locales y de forma tal que un vehículo sea operado de manera segura y sin distracciones. Las garantías del producto SiriusXM no cubren la instalación, la desinstalación ni la reinstalación de ningún producto.

Sirius XM Radio Inc.
1221 Avenue of the Americas
New York, NY 10020

siriusxm.com

1.866.635.2349

© **2012 Sirius XM Radio Inc.**

Lynx VK QSG SP 120605a